



Ref. 43503

Bol y cuchara Active 400 cc.

- Los productos de la línea Active de Bebé Due detectan de forma inteligente si la temperatura del alimento es superior a 40°C. Si el alimento está demasiado caliente (>40°C), el producto Active cambia de color de rojo a amarillo.
- Tapa con cierre a presión y mango ergonómico.

Active bowl with cover and spoon 400 cc

- Products included in the Bebé Due Active line are able to intelligently detect if the temperature of a food product is higher than 40°C. If the food is too hot (>40°C), the Active product changes its color, going from red to yellow.
- Pression sealing lid and ergonomic handle.



System
active



Ref. 43512

Taza Active ergonómica 200 ml.

- Amplias asas de sujeción.
- Boquilla que evita el derrame de líquido.

Active ergonomic cup 200 ml.

- Large handles for gripping.
- Non-spill spout to avoid spills.



System
active



Ref. 43513

Taza Active ergo-antigoteo 200 ml.

- Amplias asas de sujeción.
- Boquilla con válvula antigoteo que evita el derrame de líquido.

Ergonomic non-spill Active cup 200 ml.

- Large handles for gripping.
- Spout with non-spill valve to avoid spills.



System
active

